

# VN - VNP



### INSTRUCTIONS FOR USING THE **IMMERSION VIBRATOR**

#### Section 0 - DESCRIPTION

The VN - VNP immersion vibrators series are designed and constructed in accordance with the following applicable standards:

- 2006/95/CE - 2004/108/CE
- 2006/42/CE
- Also in accordance with:
- CEI EN 60745-1
- The general features are listed below:
- Insulation Class F
- Protection IP 68

#### Section 1 – GENERAL REGULATIONS

Read these instructions carefully before using the product, and keep the Manual safe for future reference. On receiving the product check:

- To make sure the packing is not damaged to such an extent as to have damaged the product. - To make sure there is no external damage to the product.
- To make sure the supply corresponds to the order specifications; non compliance and/or external damage, if any, must be reported immediately in detail to the forwarding agent and the manufacturer and/or dealer.

### Section 1.1 – IDENTIFICATION

The CM converter's type and other various data are embossed on the identification plate.

This information must always be stated when requesting spare parts or a technical intervention.

#### Section 1.2 – USE OF THE VIBRATOR

The VN - VNP immersion vibrators can only be used for compacting cement, in strict compliance with the Manufacturer's Operation Manual. Its use for jobs different from those envisioned and non-conform to that described in this booklet, as well as being considered improper and prohibited, releases the Manufacturer from any direct and/or indirect liability.

#### Section 2 - GUARANTEE

The Manufacturer provides a 24 (twenty-four)-months guarantee on all the products valid from the date of purchase (as indicated in the goods transport document). The guarantee covers all the mechanical parts except those subject to wear.

The quarantee becomes invalid, together with all direct and indirect responsibility, if the product has been tampered with or used improperly, and if the spare parts used are not genuine. The materials returned for repair within the guarantee period are CARRIAGE PAID.

### Section 3 – SAFETY STANDARDS

**Operators:** Only qualified, trained operators must be allowed to use the machine.

Minors qualified for carrying out work can only do so with permission and under the supervision of the person in charge of operations.

Noise level: The weighted equivalent continuous noise pressure of the equipment NEVER exceeds 90 dB(A)\*

\* Measurements made in normal operating conditions in accordance with UNI EN ISO11202, with simulated load.

BEFORE USE: Before starting work, check the machine and the relative safety devices to make sure they are intact and in perfect working order. Damaged or worn parts, if any, must be replaced or repaired by specialist, authorized persons.

- Make sure the power supply voltage and amperages correspond to the indications on the data plate (Fig. 1).
- Disconnect the plug when the machine is not being used, and before carrying our maintenance, cleaning or repairs.
- Follow the indications and the hazard signs present on the machine.
- Wear appropriate P.P.E.

DO NOT TAMPER WITH OR REMOVE THE SAFETY DEVICES

CORRECT USE OF THE CABLE: Never drag the machine by pulling at the cable, never tug at the cable to disconnect the plug; never knot or twist the cable. Do not immerse or take the vibrator out by holding it by the cable. Keep the cable away from heat sources, oils and sharp objects. Do no switch the machine on/off by inserting or disconnecting the plug; use the switch. (Fig.2)

EXTENSIONS: The extension cable (if present) must be complete with plug/socket with earth connection in compliance with the standards in force. For 250V machines, use extension cables suitable for outdoor use and duly marked for the purpose. Check to ensure the suitability of the extension cable cross-section in relation to its length.

POSITIONING OFF THE GROUND: If working on scaffolding or other areas above the ground, make sure the machine is not left unsupervised when switched on, and that it rests stably when it is not in operation, to prevent harm to persons and damage to objects below it, because of vibration and imbalance. CARE OF THE MACHINE: Keep the machine clean and in good condition to obtain the best results. Follow the indications given in the Maintenance section. Check the cable periodically and have it replaced by specialist, authorized personnel if damaged. IN ADDITION TO THE ABOVE, COMPLY WITH THE STANDARDS IN FORCE IN THE COUNTRY WHERE THE MACHINE IS USED.

### Section 4 – OPERATIVE NOTES

USE: The immersion vibrator is used for compacting concrete by immersion of the vibrating needle (Fig. 3).

Correct working of the machine is ensured only if it is used in compliance with the instructions given in this Manual, which must be read carefully and preserved. The converter amperage A must be 0 or > than the total A absorbed by the vibrators powered by it.

WORKING: Check to make sure the mains voltage is equal to that indicated on the plate. Insert the plug in the electric panel, and switch on the machine using the buttons on the switch. At the end of the job, switch off the machine by pressing 0 on the switch. Disconnect the plug from the panel. Work with the vibrating needle completely immersed in the concrete, to prevent it getting overheated. DO NOT IMMERSE THE CONVERTER, THE CABLE, THE DIFFERENTIAL AND THE PLUG IN THE CONCRETE.

If the THERMAL CUT-OUT SWITCH is activated following overheating of the vibrating needle because of incorrect use:

- Switch the machine off and immerse the vibrating needle in cold water for a few minutes, to accelerate the cooling (Fig.4).
- Resume the operation making sure the vibrating needle is immersed completely in the concrete (Fig. 3)

If the thermal cut-out is activated again after the above-mentioned operation:

- Check to make sure the needle is completely immersed in the concrete as it works.
- Check to make sure it has been cooled properly; otherwise, repeat the operation described above correctly.

If the problem persists, contact the manufacturer or the dealer.

### FOR BEST RESULTS FROM THE ARTICLE:

- Position the vibrator vertically on the concrete - Lower the vibrator rapidly (Fig. 5 and 5b).
- Remove the vibrator slowly (Fig. 6)
- FOR CASTING IN LOW FORMWORKS:

# - Gently pull the vibrator along the length of the formwork (Fig. 7).

Section 4.1 – INCORRECT OPERATIONS

- Immerse the needle horizontally at the beginning of the formwork.

- Do not use the vibrator like a shovel for spreading the concrete (Fig.8). - Avoid leaving the vibrator switched on for long periods when it is not immersed in the concrete (Fig.9).
- Do not immerse the converter, the cable, the differential and the plug in the concrete or other liquids (Fig.10). - Do not immerse and do not vibrate with the vibrator in direct contact with the walls of the formwork (Ffig. 11).
- Do not jam or do not insert the needle in the reinforcement inside the cast (Fig. 12).
- Do not switch the vibrator off when it is immersed in the concrete, as it may be difficult to get it out (Fig.13)
- Do not lower the vibrator into or lift it out of the concrete by its cable or by tugging at it (Ffig.14). - Do not hold the vibrating needle in the hand while it is in operation (Fig. 15)
- Section 5 MAINTENANCE

The machine does not require maintenance

Section 6 – SPARE PARTS

Please refer to table (tab.A)

### Section 7 - PROBLEMS AND BREAKDOWNS

in case of breakdown, interupt the work and contact a qualified repairer or OLI staff for a technical check.

### ISTRUZIONI PER L'USO DEL VIBRATORE AD IMMERSIONE

#### Sezione 0 - DESCRIZIONE

- I vibratori a immersione serie VN-VNP sono progettati e costruiti secondo le direttive:
- 2006/95/CE
- 2004/108/CE
- 2006/42/CE
- E secondo la norma: - CEI EN 60745-1

Le caratteristiche generali sono di seguito elencate:

- Classe isolamento F
- Protezione IP 68

#### Sezione 1 – NORME GENERALI

Leggete attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto, e custodite questo manuale per futuri riferimenti.

Al ricevimento del prodotto controllate che:

- L'imballo non risulti deteriorato al punto di aver danneggiato il prodotto.
- Non vi siano danni esterni al prodotto.
- La fornitura corrisponda alle specifiche dell'ordine; eventuali non conformità e/o danni esterni riscontrati dovranno essere segnalati immediatamente in modo dettagliato sia allo spedizioniere che alla casa produttrice e/o rivenditore.

#### Sezione 1.1 – IDENTIFICAZIONE

Il modello dell'ago vibrante e altri dati sono stampigliati sull'apposita targhetta di identificazione.

Questi dati devono essere sempre citati per eventuali richieste di parti di ricambio e per interventi di assistenza.

#### Sezione 1.2 – DESTINAZIONE D'USO

Il vibratori ad immersione serie VN - VNP possono essere utilizzati solo per la compattazione del cemento ed in stretta osservanza del manuale di funzionamento del produttore.

L'utilizzo dello stesso per impieghi diversi da quelli previsti e non conformi a quanto descritto in questo opuscolo, oltre ad essere considerato improprio e vietato, scarica la Ditta Costruttrice da qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta.

Il costruttore garantisce i propri prodotti 24 (ventiquattro) mesi dalla data di acquisto (fa fede il documento di trasporto della merce).

La garanzia copre tutte le parti meccaniche ed esclude quelle soggette ad usura.

La garanzia decade, e con essa ogni responsabilità diretta o indiretta, qualora il prodotto sia stato manomesso o utilizzato in modo improprio, siano state fatte riparazioni o modifiche da personale non autorizzato, siano stati utilizzati ricambi non originali. I materiali resi per riparazione in garanzia vanno resi in PORTO FRANCO.

#### Sezione 3 – NORME DI SICUREZZA

Operatori: Solo operatori qualificati e formati possono utilizzare la macchina. Minorenni abilitati a svolgere attività lavorativa posso operare solo dopo previa autorizzazione e sorveglianza da parte del responsabile del luogo di lavoro.

Rumorosità: Il livello di pressione acustica continua equivalente ponderata degli apparecchi NON è mai superiore ai 90 dB(A)\* \*Rilevazione effettuata in condizioni di normale funzionamento secondo la norma UNI EN ISO11202, con carico simulato.

PRIMA DELL'UTILIZZO: Prima di iniziare il lavoro controllate la perfetta integrità della macchina e dei relativi dispositivi di sicurezza, così come il regolare funzionamento della stessa. Eventuali parti danneggiate o usurate dovranno essere sostituite o riparate da personale specializzato e autorizzato.

- Accertarsi che la tensione di alimentazione e gli amperaggi corrispondano a quanto indicato sulla targhetta(fig.1).
- Disinserire la spina quando non utilizzate la macchina, prima di eseguire operazioni di manutenzione, pulizia, riparazione. Attenetevi alle indicazioni ed ai segnali di pericolo riportati sulla macchina.
- Indossate i D.P.I idonei.

E'VIETATO MANOMETTERE O TOGLIERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA.

USO CORRETTO DEL CAVO: Non trascinate la macchina tirandola per il cavo; non strattonate il cavo per estrarre la spina; non annodate o attorcigliate il cavo. Non immergete ed estraete il vibratore tenendolo per il cavo. Tenete il cavo lontano da fonti di calore, oli o oggetti taglienti. Non accendete e spegnete la macchina inserendo ed estraendo la spina ma utilizzate l'interruttore. (fig.2)

PROLUNGHE: l'eventuale cavo di prolunga deve essere competo di spina/presa e con messa a terra conforme alle normative in vigore. Per la macchina a 250V utilizzate cavi di prolunga adatti per l'impiego esterno e contrassegnati per tale uso. Verificare l'idoneità della sezione del cavo di prolunga usato in rapporto alla sua lunghezza. UBICAZIONE RIALZATE DA TERRA: Lavorando su impalcature o altre zone rialzate da terra, assicuratevi che la macchina non venga lasciata incustodita

quando è accesa, e che poggi stabilmente quando non è in funzione, per evitare che, per effetto della vibrazione o di sbilanciamento, questa cada provocando danni a cose e persone sottostanti. CURA DELLA MACCHINA: Mantenere la macchina in buone condizione e pulita per ottenere migliori risultati. Seguite le istruzioni indicate nella sezione di manutenzione.

Controllate periodicamente il cavo e se fosse danneggiato fatelo sostituire da personale specializzato e autorizzato. OLTRE A QUANTO SOPRA INDICATO DEVONO ESSERE RIPSETTATE LE NORME IN VIGORE NEL PAESE IN CUI SI OPERA.

### Sezione 4 – NOTE OPERATIVE

UTILIZZO: Il vibratore a immersione è utilizzato per la compattazione del calcestruzzo, mediante l'immersione dell'ago vibrante (fig.3).

Il corretto funzionamento della macchina viene garantito solo se questa viene utilizzata conformemente alle istruzioni indicate nel presente manuale, che deve essere consultato attentamente e conservato. Gli A (Ampere) del convertitore devono essere 0 o > al totale degli A assorbiti dai vibratori alimentati dallo stesso.

COME OPERARE. Controllate che la tensione della rete sia uguale a guanto indicato sulla targhetta. Inserire la spina nel guadro elettrico, accendere la macchina con il tasti I sull'interruttore. A fine lavoro spegnete la macchina con il tasto O sull'interruttore. Staccate la spina dal quadro. Lavorate con l'ago vibrante completamente immerso nel calcestruzzo, per evitare il surriscaldamento dello stesso.

In caso di INTEVENTO DELLA TERMICA, a seguito di surriscaldamento dell'ago vibrante per uso non corretto:

NON IMMERGETE IL CONVERTITORE, IL CAVO, IL DIFFERENZIALE E LA SPINA NEL CALCESTRUZZO.

- Spegnere la macchina e immergere l'ago vibrante in acqua fredda per qualche minuto, per accelerarne il raffreddamento (fig. 4).
- Riprendete il lavoro assicurandovi che l'ago vibrante sia completamente immerso nel calcestruzzo (fig. 3)

Se la termica dovesse intervenire nuovamente dopo detta operazione: - Verificate se l'ago lavora completamente immerso nel calcestruzzo.

- Verificate se il raffreddamento è stato fatto correttamente e in caso contrario ripetere correttamente quanto scritto sopra. Se il problema persiste contattare il produttore o il rivenditore di zona

- Non spegnete il vibratore quando è immerso nel calcestruzzo, per evitare che lo stesso non possa più essere recuperato (fig.13)

### PER UN MIGLIORE RISULTATO DEL MANUFATTO:

- Posizionate il vibratore verticalmente sul calcestruzzo
- Calate il vibratore rapidamente (fig. 5 e 5b). - Estraete il vibratore lentamente (fig. 6).
- PER GETTARE IN CASSEFORME BASSE:
- Immergete l'ago orizzontalmente a inizio cassero. - Tirate lentamente il vibratore per la lunghezza del cassero (Fig. 7).
- Sezione 4.1 OPERAZIONI ERRATE:
- Non usate il vibratore come pala per distribuire il calcestruzzo (fig.8). - Evitare di tenere il vibratore a lungo acceso quando non è immerso nel calcestruzzo (fig.9).
- Non immergete il convertitore, il cavo, il differenziale e la spina nel calcestruzzo o altri liquidi (fig.10).
- Non immergete e non vibrate con il vibratore a diretto contatto delle pareti del cassero (fig.11). Non incastrate e non infilate l'ago nell'armatura interna alla gettata (fig. 12).
- Non calate o estraete il vibratore dal calcestruzzo tenendolo o tirandolo per il cavo (fig.14). - Non tenete in mano l'ago vibrante quando è in funzione (fig.15)


### Sezione 5 – MANUTENZIONE

La macchina non richiede manutenzione


# Fare riferimento alla tabella (tab.A)

Sezione 6 - RICAMBI

Sezione 7 – GUASTI E ANOMALIE Se riscontrate anomalie nel funzionamento dell'ago vibrante, sospendete il lavoro e fate controllare la macchina da personale specializzato o dall'assistenza OLI.













FIG.12





















FIG. 15


### **TECNICHAL DATA / DATI TECNICI**

FIG.3




	Mechanical and Electrical features							Dimensional Features				Cable cross-section in case of cable extension	
MODEL	V	Hz	A	Rpm	Fc	Weight	HAND/HARM VIBRATION	A	В	С	D	Max cable leght	cable cross section
					kg	Кд	m/s2	mm	m	m	mm	m	mm2
VN 36	42	200	6	12000	135	9,2	< 2,5	360	5	10	36	30	2,5
VN 50	42	200	8	12000	300	12.6	< 4	365	5 10	10	50	20	2,5
VIN SU	42	200	0	12000	300	13,6	< 4	303	)	10		30	4
VN 60	42	200	12	12000	460	15,2	< 4	375	_	10	10 60	20	4
VINOU	42	200	12	12000	400	13,2	< 4	3/3	)	10		30	6
VNP 50	42	200	15	12000	380	12.4	- 1	400	5	10	10 50	20	4
VINP 30	42	200	15	12000	380	13,4	< 4	400	)	10		30	6
VNP 57	42	200	10	12000	575	15.2	- 1	442	-	10	57	20	6
VNP 57	42	200	18	12000	5/5	15,2	< 4	443	5		5/	30	10
V/VID 45	VNP 65 42	200	21	12000	740	19,6	< 4	422	5	10	65	20	6
VNP 65												30	10

## **VN VNP SPARE PARTS / RICAMBI**



POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE				
1	VIBRATING NEEDLE	AGO				
2	TOP	PUNTALE				
2A	VULCANIZED TOP	PUNTALE VULCANIZZATO				
3	CABLE GLANDE KIT FOR VIBRATING NEEDLE	KIT PRESSACAVO AGO VIBRANTE				
4	ABS SWITCH BOX AN COVER	SCATOLA INTERRUTTORE IN ABS CON COPERCHIO				
5	LEAD	MANICOTTO				
6	SWITCH GASKET	GUARNIZIONE INTERRUTTORE				

POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE
7	CONTROL HOSE	TUBO DI MANOVRA
8	SWITCH	INTERRUTTORE
9	SWITCH SUPPORT	SUPPORTO INTERRUTTORE
10	LEAD CLAMP	FASCETTA MANICOTTO
11	CONTROL HOSE CLAMP	FASCETTE TUBO DI MANOVRA
12	PLUG 42v 200Hz 3P	SPINA 42v 200Hz 3P
13	INTERNAL WIRE	CAVO SPIRALATO
14	CONTROL HOSE CLAMP	FASCETTA TUBO DI MANOVRA
15	COMPLETE SWITCH BOX	SCATOLA INTERR. IN ABS COMPLETA





**OLI SpA** Via Canalazzo, 35 - 41036 Medolla (MO) - ITALY e-mail: info@olivibra.com - www.olivibra.com



### **DECLARATION OF CONFORMITY**



With the directives of the European Union  $\label{thm:continuous} \begin{tabular}{ll} \hline The VN - VNP poker series are designed and constructed in accordance with the following directives: \\ \hline \hline \end{tabular}$ 

- 2006/95/CE - 2004/108/CE - 2006/42/CE

The conformity has been verified according to the conditions included in the following standard documents:

DECLARATION OF CONFORMITY:

"B" Type:

 ${\tt * NP series are manufactured according to 2006/42/CE and subsequent amendments.}\\$ 

» These products must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of this Directive, where appropriate.

re opputed unit respected:

17.1. - Information and warnings on the machine
17.2. - Warning of residual risks
17.3. - Marking of machinery
17.4. - Instruction
17.4.1. - General principles for the drafting of instructions
17.4.2. - Contents of the instructions
17.4.3. - Sales literature
2.2.1. - General consideration
2.2.1.1. - Instructions

the provisions of this Directive, where appropriate.

According to Annex II B of Directive 2006/42/EC machines, the following essential requirements of safety and health protection are applied and respected:

1.1.1 - Definitions
1.1.2 - Principles of safety integration
1.1.3 - Materials and products
1.1.3 - Sealy of machinery to facilitate its handling
1.1.5 - Design of machinery to facilitate its handling
1.1.5 - Stafet Celetricity supply
1.2.4 - Stopping
1.2.4 - Stopping
1.2.4 - Thornal Stop
1.3.4 - Risks of those 4-y adding 1.2.4 - Stopping
1.3.1 - Risks of those 4-y adding 1.2.4 - Stafet Celetricity
1.3.1 - Risks of those 4-y during operation
1.3.1 - Risks of those 4-y during operation
1.3.4 - Risks of those 4-y during operation
1.3.5 - Risks of the same first operated and a substitute requirements of safety and health protection are applied and respected: OLI SpA undertakes to transmit, in response to a reasoned request by the national authorities, relevant information on the products on the present declaration, except for intellectual properties of the producer. The information will be transmitted directly to the national authority, as requested.

Person authorised to compile the technical documentation:

Giorgio Gavioli Gpo Gli

OLI S.p.A. Via Canalazzo, 35 – 41036 Medolla (MO) Italy Medolla 02/05/2010

Signature Giorgio Gavioli (General Manager) Gro Gli



**OLI SpA** Via Canalazzo, 35 - 41036 Medolla (MO) - ITALY e-mail: info@olivibra.com - www.olivibra.com

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'** 



Alle Direttive Della Comunità Europea I vibratori ad immersione serie VN - VNP sono progettati e costruiti secondo le direttive vigenti:

- 2006/95/CE - 2004/108/CE - 2006/42/CE

La conformità è stata verificata sulla base dei requisiti delle norme o dei documenti normativi riportati di seguito: - CEI EN 60745-1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':

"B" Type:

» Questi prodotti serie VN - VNP sono costruiti in accordo con la direttiva 2006/42/CE e successivi emendamenti.

» Questi prodotti non devono essere messi in servizio finchè la macchina finale, in cui devono essere incorporati, non è stata dichiarata conforme,

se del caso, alle disposizioni della presente Direttiva. Ai sensi dell'allegato II B della direttiva Macchine 2006/42/CE sono applicati e rispettati i seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

Medolla 02/05/2010

Ai sensi dell'allegato II B della direttiva maccinine 2000/72/31.2.1.1.1. Definizioni 1.1.1. Definizioni 1.1.2. Principi di integrazione della sicurezza 1.1.3. "Materiali e prodotti 1.1.5. - Progettazione della macchina ai fini della movimentazione 1.2.3. "Avviamento 1.2.4. "Arresto 1.2.4. "Arresto 1.2.4. "Arresto 1.2.4. "Arresto 1.2.4. "Rischio di perdita di stabilità 1.3.2. "Rischio di rottura durante il funzionamento 1.3.4. "Rischio di vottura durante il funzionamento 1.3.4. "Rischio di vottura puerfori, pipoli ed angoli 1.3.4. "Rischio di vottura prefori, pipoli ed angoli 1.3.4. "Rischio di vottura prefori pipoli ed angoli 1.3.4. "Rischio di vottura pipoli ed angoli 1.3.4. "Rischio di vottura prefori pipoli ed angoli 1.3.4. "Rischio di vottura pipoli ed angoli 1.3.4. "

ono applicati e rispettati i seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

1.3.7. - Rischi dovuti agli elementi mobili
1.3.8. - Scella di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili
1.7.1. - Informazioni e avvertenze sulla macchina
1.7.2. - Avvertenze in merito ai rischi residui
1.7.3. - Marztatu delle macchina
1.7.3. - Marztatu delle macchina
1.7.4. - Istruzioni
1.7.4. - Estruzioni
1.7.4. - Frori di montaggio
1.7.4.1. - Protici di statica
1.7.4.1. - Protici di statica
1.7.4.2. - Contenuto delle i struzioni
1.5.8. - Rumore
1.5.9. - Vibrazioni
1.6.1. - Manutenzione della macchina
1.6.4. - Intervento dell'operatore

OLI S.p.A si impegna a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sui prodotti oggetto della presente dichiarazione, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante.

Le informazioni verranno trasmesse direttamente all'autorità nazionale che le ha richieste.

La persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica: Giorgio Gavioli

Gpo GC.
OLI S.p.A. Via Canalazzo, 35 – 41036 Medolla (M0) Italy

Firma Giorgio Gavioli (il Legale Rappresentante) Gpo Gli